

TARBICOL KPA

КЛЕЙ НА СПИРТОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое схватывание
- Высокая адгезия
- Клей не содержит воды: соблюдает равновесную влажность древесины
- Может применяться по большинству оснований
- Подходит для укладки покрытий на обогреваемые полы

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4%. Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей на спиртовой основе, предназначенный для укладки различных видов паркета толщиной до 22 мм:

- мозаичного паркета до 8 мм
- не обработанного штучного паркета
- фанеры, ДСП
- шпунтованной многослойной (паркетной/инженерной) доски до 22 мм
- массивной доски до 22 мм
- укладки паркета на ребро
- пробковой подложки

Внимание! При укладке паркета обработанного лаком заводским способом необходимо проверить лакированный слой на совместимость с данным клеем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе; ДСП и фанера.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Основа	Виниловая
Плотность	1,7 ± 0,05 г/см ³
Твердость по Шору А	около 50
Внешний вид	жидкий клей-паста, тиксотропный
Цвет	светло-бежевый
Время в рабочем состоянии	около 20 мин.
Начальное схватывание	15 мин.
Окончательное схватывание	около 24 ч
Ввод в эксплуатацию	пешеходное движение 24 ч, интенсивное движение-около 48 ч
Готовность к циклеванию и шлифованию	минимум через 4-5 дней
Температура использования	+ 5°C до + 35°C
Расход	800-1200 г/м ²

⁽¹⁾ Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры и относительной влажности воздуха, для нормально впитывающих оснований, при использовании рекомендуемого инструмента.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Перемешать клей в заводской таре и с помощью зубчатого шпателя В3 или В12 нанести на основание.

Паркет наклеивают полосой шириной около 1 м. Сначала наклеивают первую полосу, плотно подгоняют паркетные доски при помощи деревянного молотка/подбивочного блока, затем укладывают следующую полосу, и так далее.

По периметру помещения необходимо предусмотреть температурный зазор в 5-8 мм, который впоследствии закрывают плинтусом. Правило расчета зазоров: 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом.

Через каждые 10-15 м² закрепляйте полосы или плиты между собой.

Ходить по паркету можно не раньше, чем через 24 часа минимум.

Шлифовку паркета рекомендуется начинать не раньше, чем через 4-5 дней после укладки. Шлифовать после завершения малярных работ.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Хранить паркет в сухом помещении в закрытой упаковке. Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдайте его рекомендации

- Не производить укладку, если относительная влажность превышает воздуха 65%

- Воздействие влаги во время нанесения может привести к появлению пены
- Сложить паркет, по крайней мере, за 48 часов до работы в месте укладки, чтобы сбалансировать влажность
- Для полов с подогревом: отопление необходимо включить, по крайней мере, за 3 недели до укладки и выключить, как минимум за 48 часов до укладки паркета. Повышать температуру отопления следует постепенно, только спустя неделю после укладки
- Свежие пятна и инструменты очищать ацетоном
- Хорошо закрывать упаковку с клеем после использования

ХРАНЕНИЕ

2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 35°C. Выдерживает замораживание до -20°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

УПАКОВКА

Ведро 7 и 25 кг

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12,
корп.1

Phone : (495) 787 31 71
E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

Fax :(495) 787 31 72