

Мыльный состав “Шовный блеск” для формирования швов эпоксидных затирок и герметиков TM Dipoxsi Systems.

Инструкция по применению мыльного раствора Dipoxsi Systems “Шовный блеск” для формирования швов эпоксидных затирок и герметиков.

Dipoxsi Systems — профессиональное решение для идеального финиша любых швов: эпоксидных затирок и герметиков.

Назначение:

Мыльный раствор Dipoxsi Systems предназначен для влажного финишного выравнивания (заглаживания) швов, заполненных однокомпонентной или двухкомпонентной эпоксидной затиркой, а также любыми видами герметиков (силиконовыми, полиуретановыми, акриловыми и др.). Продукт обеспечивает гладкую, ровную поверхность шва без повреждения материала и значительно облегчает удаление излишков с прилегающих поверхностей.

Преимущества:

- Нейтральная, сбалансированная формула — безопасна для всех типов эпоксидных затирок и герметиков.
- Экологичен и безопасен в использовании.
- Удобный распылитель — позволяет точно наносить раствор на швы любой конфигурации.
- Подходит как для вертикальных, так и для горизонтальных поверхностей.

Технические характеристики:

- Тип продукта: водно-спиртовой мыльный раствор на основе ПАВ
- Объем упаковки: 200 мл
- Вес нетто: 0,25 кг
- Консистенция: прозрачная жидкость
- Цвет: прозрачный
- Температура нанесения: от +5 °C до +40 °C
- Условия действия: испарение воды (не влияет на процесс отверждения ни затирок, ни герметиков)
- Совместимость: универсален — подходит для однокомпонентных и двухкомпонентных эпоксидных затирок, а также для всех распространённых типов герметиков
- Рекомендуемые поверхности: керамическая плитка, керамогранит, стекло, натуральный и искусственный камень, металл, пластик

Инструкция по применению:

1. Нанесите выбранную затирку (одно- или двухкомпонентную) или герметик в швы согласно инструкции производителя.

2. Перед началом заглаживания равномерно распылите мыльный раствор Diproxi Systems на обрабатываемую зону, включая швы и прилегающие поверхности.
3. Используйте мягкий шпатель, губку или специальный инструмент для заглаживания швов, выполняя движения плавно и без излишнего давления.
4. При необходимости повторно нанесите раствор для поддержания влажной среды во время работы.
5. После завершения заглаживания удалите остатки раствора, затирки или герметика чистой влажной губкой.
6. Дайте шву полностью отвердеть в соответствии с рекомендациями производителя используемого материала.

Меры предосторожности:

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза. При контакте с глазами — немедленно промыть большим количеством воды. Не использовать при температуре ниже +5 °С или выше +40 °С.

Срок годности:

24 месяца с даты производства при хранении в оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте.

ВНИМАНИЕ: Продукт для профессионального использования
РАЗДРАЖАЮЩЕЕ



Производитель: ООО Компания «Антураж» 141420, Московская область, г.о. Химки,
г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова, стр.2 к.10

тел. +7 (499) 394-02-60

anturazh.co@mail.ru

zatirkadiamant.ru