

Инструкция по применению венчика для колеровки герметиков колеровочными пастами «Diamant»

Венчик для колеровки герметиков применяется:

1. Для колеровки Эпоксидной однокомпонентной гибридной затирки цвета “Хамелеон” в необходимый цвет колеровочными пастами “Diamant”
2. Для колеровки бесцветных герметиков в необходимый цвет колеровочными пастами “Diamant”

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ С ЗАТИРКОЙ

1. Подготовительные работы

1.1. Для работы с венчиком Вам понадобится:

- Венчик для колеровки
- Бесцветный герметик или туба с эпоксидной однокомпонентной гибридной затиркой в цвете “Хамелеон”
- Колеровочная паста “Diamant” необходимого цвета для эпоксидной затирки (1кг)
- Пистолет для герметиков
- Шуруповерт
- Плоскогубцы
- Тряпка
- Ацетон

2. Основные работы – приготовление материалов для колеровки, колеровка и очистка венчика после колеровки.

2.1. Для начала срезаем носик с тубы так, чтобы не было ребер, для того, чтобы венчик хорошо размещался.

2.2. Для того, чтобы венчик и колер поместился в тубу необходимо освободить пространство в тубе. Стучим тубой по столу или полу и опускаем пробку вниз.

2.3. Берем колеровочную пасту необходимого цвета для эпоксидной затирки (1кг) и вводим 3мл колера в тубу.

2.4. Размещаем венчик внутри тубы, вкручивая его через носик тубы. (Более подробная видео инструкция находится на сайте zatirkadiamant.ru в разделе “Венчик для колеровки”)

2.5. Вставляем тубу в пистолет для герметиков и удаляем лишний воздух, нажимая на ручку пистолета и приотпуская пробку сверху тубы. Как только увидели цвет сверху тубы, у пробки - весь лишний воздух вышел. Можно начинать колеровку.

2.6. Закручиваем верхнюю пробку на тубе и снимаем тубу с пистолета для герметиков.

2.7. Далее необходимо взять шуруповерт и вставить в него венчик.

2.8. Необходимо взять шуруповерт с вставленным в него венчиком и тубой и включить первую передачу. Далее мешаем массу внутри тубы 4 минуты, примерно раз в минуту включая реверс для того, чтобы перемешать массу полностью.

ВНИМАНИЕ!

- Густые герметики, такие как ОТТО, МАРЕИ и подобные, перемешивать на очень низких оборотах! Время смешивания увеличить до 5-6 минут. За все время перемешивания обязательно 3-4 раза переключать «реверс». Нажимать на кнопку шуруповерта плавно и без рывков! В противном случае венчик выйдет из строя!

2.9. Выключаем шуруповерт, вынимаем из него венчик с тубой. Снимаем пробку с тубы.

2.10. Далее необходимо вынуть венчик из тубы. Для этого понадобятся плоскогубцы. Необходимо аккуратно зажать плоскогубцами пружину, опустить венчик вниз, зажать пружину сильнее, натянуть ее наверх и аккуратно извлечь венчик. (видео-инструкция есть на сайте zatirkadiamant.ru или в группе “Diamant” в телеграмме)

ВНИМАНИЕ!

- Но даже уже сломав венчик, не выкидываем герметик! Домешиваем как можем и достаем плоскогубцами. Если не получается достать, то порядок действий следующий: присоединяем к шуруповерту; резко нажимаем на кнопку несколько раз, включая реверс между нажатиями; шток постепенно оторвется от пружины и его можно извлечь, а герметик использовать по назначению(за исключением нескольких миллилитров которые не даст выдавить оставшаяся пружина)

2.11. На заключительном этапе необходимо провести работы по удалению остатков колерованного герметика (или Эпоксидной однокомпонентной затирки) с поверхности венчика. Данные работы провести сразу после выполнения всех предыдущих пунктов.

Для удаления остатков понадобится ацетон и тряпка.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. При работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки средства защиты глаз и органов дыхания).
2. Хранить в месте недоступном для детей и домашних животных.
3. Беречь от огня.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов «ДИАМАНТ» («DIAMANT») приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями ООО Компания «Антураж». В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. ООО Компания «Антураж» оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

Производитель: ООО Компания «Антураж»
Юридический. Адрес: 141420, Московская область, г. Химки, мкр-н Сходня,
ул.Некрасова д.2
тел. +7 (499) 394-02-60
anturazh.co@mail.ru
www.zatirkadiamant.ru